

Montážní návod na pověšení zrcadel firmy

SKLOmat.

Děkujeme vám za zakoupení zrcadla a projevenou důvěru. Opracováním skla se zabýváme již více než 20 let.

Zrcadlo můžete NALEPIT nebo POVĚSIT

LEPENÍ

Přilepit lze zrcadlo jakéhokoliv rozměru. Lze použít Silikon, Lepicí pásku, Mamut

Silikon – Lukopren Neutral

- + vytváří pevný, trvalý a pružný spoj
- + možnost manipulace zrcadla na lepeném podkladu
- nutnost zrcadlo zafixovat v požadované poloze podepřením zrcadla na 12 hodin
- aplikace pomocí vytlačovací pistole u velkého 310ml balení

Nanáší se na zadní stranu zrcadla. Velkou výhodou je možnost manipulace zrcadla na lepeném podkladu. Lze tak najít optimální polohu zrcadla. **Častým dotazem je, jak zrcadlo ze stěny odstranit. Zrcadlo lze odřezat strunou nebo silným rybářským silonem.** Důležité je odmastit zadní stranu zrcadla a podklad.

Lepidlo Mamut – Den Braven

- + vytváří pevný, trvalý spoj + možnost manipulace zrcadla na lepeném podkladu
- + bez nutnosti fixace zrcadla

[- nutnost kombinovat s malým množstvím silikonu](#)

- aplikace pomocí vytlačovací pistole
- cena

Lepidlo na bázi MS polymeru. Vyniká vysokou pevností a hlavně okamžitou fixací. Zrcadlem lze po nalepení pohybovat a najít tak optimální polohu. Zrcadlo není třeba fixovat, po 5 minutách již drží na svém místě a nemá tendenci sjíždět. Dle naší 20 leté praxe

doporučujeme lepidlo mamut kombinovat s malým množstvím silikonu. Důležité je odmastit zadní stranu zrcadla a podklad.

Lepící Páska VITOMOUNT 125 SS – 70

+ okamžitá fixace

- bez možnosti manipulace zrcadla po přiložení k podkladu

- nutnost kombinovat s malým množstvím silikonu (malé balení blistr v eshopu)

Nabízíme vám kvalitní profesionální oboustrannou pásku. Důležité je odmastit zadní stranu zrcadla a podklad. Nalepte pásku na zadní stranu zrcadla, odstraňte krycí papír a zrcadlo přilepte. Pozor, pokud nalepíte zrcadlo špatně, již ho nelze posunout ani odlepit. Dle naší 20 leté praxe doporučujeme kombinovat lepicí pásku a malé množství silikonu.

Pověšení zrcadla

- nutnost vrtání stěny

Abyste mohli zrcadlo na stěnu pověsit, musíte na zadní stranu zrcadla nalepit pomocí silikonu montážní plechy, za které zrcadlo pověsíte. [Najdete je zde.](#) Důležité je odmastit zadní stranu zrcadla a samotné plechy. Dále musíte do stěny vyvrtat dvě díry a našroubovat skoby.

Nevýhoda je nutnost vrtání stěny. Aby zrcadlo viselo rovně a spodní hranou se neopíralo o stěnu, dodáváme k zrcadlu dva pěnové bunpony, které po nalepení odstaví zrcadlo do roviny

Aplikace oboustranné lepicí pásky + silikon. Zrcadlo má být nalepeno naležato. Páska se lepí ve směru pověšení zrcadla.



Správné nanesení silikonu. Platí i pro lepidlo Mamut.



SKLOMAT